



Readme: How to obtain the Fiery password

In accordance with California Law, EFI has introduced a security feature for its hardware products, which requires a user to generate a new means of authentication before access is granted to the device for the first time.

For first time startup of the Fiery proServer, the default Fiery password is the serial number which you can find on the back of the Fiery proServer. The serial number is marked S/N on the white label.

You need the serial number in the following circumstances:

- The first time you log on to the operating system of the Fiery proServer.
- The first time you log on to the Fiery XF server.
- When you return the Fiery proServer to its factory state or reinstall the system software from DVD or through Fiery System Tools.

After you have logged on for the first time, you can change the Fiery proServer password by pressing Control+Alt+Delete and then clicking Change a password. Changing the password prevents unauthorized use of the Fiery proServer.

Note: You also require the Fiery proServer password to log on to the Fiery proServer from a remote computer (Windows or macOS). This may be the serial number or, if changed, a custom password.

By default, the Admin user for Fiery proServer and the Admin user for Fiery XF server have the same password. You can change the password for any Fiery XF server user, including the Admin user, by configuring the user account in Server Manager. For more information, see the *Fiery Command WorkStation Help*.

Notes on the default password

- The Fiery proServer documentation may mention "Fiery.1" as the default password. Do not use this password when you log on to the Fiery proServer for the first time. Instead, use the serial number.
- The password to log on to the Fiery XF server is saved when you back up the system. Therefore, if you restore a backup from an older Fiery proServer, the original password is still valid when you log on to the new Fiery proServer.





Lisez-moi : Comment obtenir le mot de passe Fiery

Conformément à la législation californienne, EFI a mis en place une fonctionnalité de sécurité pour ses produits matériels, qui exige qu'un utilisateur génère un nouveau mode d'authentification avant que l'accès au périphérique ne soit accordé pour la première fois.

Pour le premier démarrage du Fiery proServer, le mot de passe Fiery par défaut est le numéro de série que vous trouverez à l'arrière du Fiery proServer. Le numéro de série figure sur l'étiquette blanche et porte la mention S/N.

Vous avez besoin du numéro de série dans les cas suivants :

- La première fois que vous ouvrez une session sur le système d'exploitation du Fiery proServer.
- La première fois que vous vous connectez au Fiery XF server.
- Lorsque vous rétablissez l'état d'usine du Fiery proServer ou que vous réinstallez le logiciel système à partir du DVD ou via Fiery System Tools.

Une fois que vous vous êtes connecté pour la première fois, vous pouvez modifier le mot de passe du Fiery proServer en appuyant sur Ctrl+Alt+Suppr, puis en cliquant sur Modifier un mot de passe. La modification du mot de passe empêche l'utilisation non autorisée du Fiery proServer.

Remarque : Vous avez également besoin du mot de passe du Fiery proServer pour vous connecter au Fiery proServer à partir d'un ordinateur distant (Windows ou MacOS). Il peut s'agir du numéro de série ou, s'il a été modifié, d'un mot de passe personnalisé.

Par défaut, l'utilisateur Admin pour le Fiery proServer et l'utilisateur Admin pour le Fiery XF server ont le même mot de passe. Vous pouvez modifier les mots de passe pour n'importe quel utilisateur du Fiery XF server, y compris l'utilisateur Admin, en configurant le compte utilisateur dans Server Manager. Pour plus d'informations, voir *Fiery aide de Command WorkStation*.

Remarques sur le mot de passe par défaut

- La documentation du Fiery proServer peut mentionner « Fiery.1 » comme mot de passe par défaut. N'utilisez pas ce mot de passe lorsque vous vous connectez au Fiery proServer pour la première fois. Au lieu de cela, utilisez le numéro de série.
- Le mot de passe pour se connecter au Fiery XF server est enregistré lorsque vous sauvegardez le système. Par conséquent, si vous restaurez une sauvegarde à partir d'une ancienne version du Fiery proServer, le mot de passe d'origine est toujours valide lorsque vous vous connectez au nouveau Fiery proServer.



Leggimi: come ottenere una password Fiery

Conformemente alle leggi della California, EFI ha introdotto una funzione di sicurezza per i suoi prodotti hardware che richiede all'utente di generare un nuovo strumento di autenticazione prima che venga concesso l'accesso al dispositivo per la prima volta.

La prima volta che si avvia Fiery proServer, la password predefinita di Fiery è il numero di serie che si trova sul retro di Fiery proServer. Il numero di serie è contrassegnato come S/N sull'etichetta bianca.

Il numero di serie è necessario nelle seguenti circostanze:

- La prima volta che si accede al sistema operativo di Fiery proServer.
- La prima volta che si accede a Fiery XF server.
- Quando si ripristinano le impostazioni di fabbrica di Fiery proServer o si reinstalla il software di sistema da DVD o tramite Fiery System Tools.

Dopo aver effettuato l'accesso per la prima volta, è possibile modificare la password di Fiery proServer premendo Control+Alt+Canc, quindi facendo clic su **Cambia password**. La modifica della password impedisce l'utilizzo non autorizzato di Fiery proServer.

Nota: È inoltre necessaria la password di Fiery proServer per accedere a Fiery proServer da un computer remoto (Windows o macOS). Può essere costituita dal numero di serie o, se modificata, da una password personalizzata.

Per impostazione predefinita, l'utente amministratore di Fiery proServer e l'utente amministratore di Fiery XF server hanno la stessa password. È possibile modificare la password per qualsiasi utente di Fiery XF server, incluso l'utente amministratore, configurando l'account utente in Server Manager. Per ulteriori informazioni, consultare *Fiery Guida di Command WorkStation*.

Note sulla password predefinita

- La documentazione di Fiery proServer può indicare "Fiery.1" come password predefinita. Non usare questa password quando si effettua l'accesso a Fiery proServer per la prima volta. Utilizzare invece il numero di serie.
- La password per accedere a Fiery XF server viene salvata quando si esegue il backup del sistema. Pertanto, se si ripristina un backup da un Fiery proServer meno recente, la password originale è ancora valida quando si accede al nuovo Fiery proServer.



Bitte lesen: So erhalten Sie das Fiery Kennwort

Gemäß kalifornischem Recht hat EFI eine Sicherheitsfunktion für seine Hardwareprodukte eingeführt, die voraussetzt, dass ein Anwender eine neue Authentifizierungsmethode generiert, bevor ihm zum ersten Mal Zugriff auf das Gerät gewährt wird.

Beim erstmaligen Starten des Fiery proServer ist das Fiery Standardkennwort die Seriennummer, die auf der Rückseite des Fiery proServer zu finden ist. Die Seriennummer ist auf dem weißen Etikett mit S/N gekennzeichnet.

Sie benötigen die Seriennummer in folgenden Fällen:

- Bei der erstmaligen Anmeldung beim Betriebssystem des Fiery proServer.
- Bei der erstmaligen Anmeldung beim Fiery XF Server.
- Wenn Sie den Fiery proServer auf die Werkseinstellungen zurücksetzen oder die Systemsoftware von DVDs oder über Fiery System Tools neu installieren.

Nachdem Sie sich zum ersten Mal angemeldet haben, können Sie das Fiery proServer Kennwort ändern, indem Sie STRG + ALT + ENTF drücken und dann auf Kennwort ändern klicken. Das Ändern des Kennworts verhindert die unbefugte Nutzung des Fiery proServer.

Hinweis: Sie benötigen auch das Fiery proServer Kennwort, um sich von einem Remotecomputer (Windows oder macOS) aus beim Fiery proServer anzumelden. Dabei kann es sich um die Seriennummer oder um ein eigenes Kennwort handeln, falls dieses geändert wurde.

Standardmäßig haben der Administrator für den Fiery proServer und der Administrator für den Fiery XF Server das gleiche Kennwort. Sie können das Kennwort für jeden Fiery XF Server Anwender ändern, unter anderem auch für den Administrator, indem Sie das Anwenderkonto in Server Manager konfigurieren. Weitere Hinweise können Sie auf *Fiery Hilfe zu Command WorkStation* finden.

Hinweise zum Standardkennwort

- In der Fiery proServer Dokumentation wird möglicherweise „Fiery.1“ als Standardkennwort erwähnt. Verwenden Sie dieses Kennwort nicht, wenn Sie sich zum ersten Mal beim Fiery proServer anmelden. Verwenden Sie stattdessen die Seriennummer.
- Das Kennwort für die Anmeldung beim Fiery XF Server wird gespeichert, wenn Sie das System sichern. Wenn Sie also eine Sicherung von einem älteren Fiery proServer wiederherstellen, ist das ursprüngliche Kennwort weiterhin gültig, wenn Sie sich beim neuen Fiery proServer anmelden.



Léame: Cómo obtener la contraseña de Fiery

De acuerdo con la legislación de California, EFI ha introducido una característica de seguridad para sus productos de hardware, que exige al usuario generar un nuevo método de autenticación antes de que se otorgue acceso al dispositivo por primera vez.

Para la primera vez que se inicia Fiery proServer, la contraseña por defecto de Fiery es el número de serie que puede encontrar en la parte posterior de Fiery proServer. El número de serie está marcado con las letras S/N en la etiqueta blanca.

Necesita el número de serie en las siguientes circunstancias:

- La primera vez que inicie sesión en el sistema operativo del Fiery proServer.
- La primera vez que inicie sesión en el Fiery XF server.
- Al restablecer la configuración de fábrica de Fiery proServer o al reinstalar el software del sistema desde DVD o a través de Fiery System Tools.

Después de haber iniciado sesión por primera vez, puede cambiar la contraseña de Fiery proServer pulsando Ctrl +Alt+ Supr y, a continuación, haciendo clic en Cambiar una contraseña. Si cambia la contraseña, se evita el uso no autorizado del Fiery proServer.

Nota: También necesitará la contraseña de Fiery proServer para iniciar sesión en Fiery proServer desde un ordenador remoto (Windows o MacOS). Puede ser el número de serie o bien una contraseña personalizada, si se ha cambiado.

El usuario Admin de Fiery proServer y el usuario Admin de Fiery XF server tienen, por defecto, la misma contraseña. Puede cambiar la contraseña de cualquier usuario de Fiery XF server, incluido el usuario Admin, configurando la cuenta de usuario en Server Manager. Para obtener más información, consulte *Fiery Ayuda de Command WorkStation*.

Notas sobre la contraseña por defecto

- En la documentación de Fiery proServer puede que se indique "Fiery.1" como contraseña por defecto. No utilice esta contraseña al iniciar sesión en el Fiery proServer por primera vez. En su lugar, utilice el número de serie.
- La contraseña para iniciar sesión en el Fiery XF server se guarda al realizar una copia de seguridad del sistema. Por lo tanto, si restaura una copia de seguridad de un Fiery proServer anterior, la contraseña original seguirá siendo válida cuando inicie sesión en el Fiery proServer nuevo.



自述文件：如何获取 Fiery 密码

根据加州法律，EFI 为其硬件产品引入了一项安全功能，要求用户在首次授予设备访问权限之前生成新的身份验证方法。

第一次启动 Fiery proServer 时，默认 Fiery 密码是在 Fiery proServer 背面找到的序列号。序列号在白色标签上标记为 S/N。

在以下情况下，您需要序列号：

- 第一次登录到 Fiery proServer 的操作系统时。
- 第一次登录到 Fiery XF server 时。
- 当您将 Fiery proServer 返回到其出厂状态或从 DVD 或通过 Fiery System Tools 重新安装系统软件时。

首次登录后，可以通过按 Control+Alt+Delete，然后单击**更改密码**来更改 Fiery proServer 密码。更改密码可防止未经授权使用 Fiery proServer。

注释：您还需要 Fiery proServer 密码才能从远程计算机（Windows 或 macOS）登录到 Fiery proServer。这可能是序列号，或者，如果已更改，则是自定义密码。

默认情况下，Fiery proServer 的管理员用户和 Fiery XF server 的管理员用户具有相同的密码。您可以通过在 Server Manager 中配置用户帐户来更改任何 Fiery XF server 用户的密码，包括管理员用户。有关详细信息，请参阅《Fiery Command WorkStation 帮助》。

关于默认密码的说明

- Fiery proServer 文档可能会提到“Fiery.1”作为默认密码。第一次登录 Fiery proServer 时不要使用此密码。而是使用序列号。
- 备份系统时，将保存用于登录到 Fiery XF server 的密码。因此，如果从较旧的 Fiery proServer 还原备份，则登录到新 Fiery proServer 时，原始密码仍然有效。



お読みください：Fiery パスワードを取得する方法

カリフォルニア州法に従い、EFI にはハードウェア製品のセキュリティ機能を導入されており、デバイスへのアクセスを初めて許可する前に、ユーザーは新しい認証方法を生成する必要があります。

Fiery proServer の初回起動時には、デフォルトの Fiery パスワードは Fiery proServer の背面にあるシリアル番号です。シリアル番号は、白いラベルに S/N という印が付いています。

シリアル番号は、次の状況で必要です。

- Fiery proServer のオペレーティングシステムに初めてログオンする場合。
- Fiery XF server に初めてログオンする場合。
- Fiery proServer を工場出荷時の状態に戻すか、DVD または Fiery システムツールからシステムソフトウェアを再インストールする場合。

初めてログオンした後、Ctrl + Alt + Delete キーを押してからパスワードを変更をクリックすることで、Fiery proServer のパスワードを変更できます。パスワードを変更すると、Fiery proServer の不正な使用を防ぐことができます。

メモ：また、リモートコンピューター（Windows または macOS）から Fiery proServer へログオンするには、Fiery proServer パスワードも必要です。シリアル番号、または変更された場合はカスタムパスワードを指定できます。

デフォルトでは、Fiery proServer の管理者ユーザーと Fiery XF server 管理者ユーザーは、同じパスワードを持っています。Server Manager でユーザーアカウントを設定することで、管理者ユーザーを含むすべての Fiery XF server ユーザーのパスワードを変更できます。詳しくは、『Fiery Command WorkStation』を参照してください。

デフォルトのパスワードに関する注意事項

- Fiery proServer の取扱説明書には、デフォルトのパスワードとして「Fiery.1」と記載されている場合があります。Fiery proServer に初めてログオンする際には、このパスワードを使用しないでください。代わりに、シリアル番号を使用します。
- Fiery XF server にログオンするためのパスワードは、システムのバックアップ時に保存されます。したがって、古い Fiery proServer からバックアップを復元する場合は、新しい Fiery proServer にログオンしても元のパスワードは有効なままとなります。



Fiery כיצד להשיג את הסיסמה של: Readme קובץ

הכניסה תכונת אבטחה למוצרי החומרה שלה, אשר דורשת מהמשתמש ליצור אמצעי אימות חדשים כדי שניתן יהיה EFI, בהתאם לחוק בקליפורניה לקבל גישה להתקן בפעם הראשונה.

Fiery-היא המספר הסידורי שניתן למצוא בחלק האחורי של ה Fiery סיסמת ברירת המחדל של Fiery proServer, בהפעלה הראשונה של proServer. בתווית הלבנה S/N-המספר הסידורי מסומן כ.

המספר הסידורי דרוש בנסיבות הבאות:

- Fiery proServer בהתחברות הראשונה למערכת ההפעלה של
- Fiery XF server בהתחברות הראשונה אל
- Fiery System Tools או באמצעות DVD-למצב המקורי של היצרן או התקנה מחדש של תוכנת המערכת מ Fiery proServer בעת החזרת

ולאחר מכן לחיצה על שינוי Control+Alt+Delete על ידי הקשה על Fiery proServer לאחר ההתחברות הראשונה, ניתן לשנות את סיסמת Fiery proServer-סיסמה. שינוי הסיסמה מונע שימוש לא מורשה ב

👉 (Windows או macOS) ממחשב מרוחק Fiery proServer נדרשת כדי להיכנס אל Fiery proServer **שים לב**נוסף על כך, סיסמת הסיסמה יכולה להיות המספר הסידורי או, אם שונתה, סיסמה מותאמת אישית.

יש סיסמה זהה. ניתן לשנות את הסיסמה עבור כל Fiery XF server ולמנהל מערכת של Fiery proServer כברירת מחדל, למנהל מערכת של Server Manager-כולל מנהל מערכת, על ידי קביעת התצורה של חשבון המשתמש ב, Fiery XF server משתמש *Fiery Command WorkStation*.

הערות על סיסמת ברירת המחדל

- Fiery proServer-כסיסמת ברירת המחדל. אל תשתמש בסיסמה זו בעת כניסה ל "Fiery.1" עשוי להזכיר Fiery proServer התייעוד של בפעם הראשונה. במקום זאת, השתמש במספר הסידורי
- ישן יותר, הסיסמה המקורית Fiery proServer-נשמרת בעת גיבוי המערכת. לכן, אם תשחזר גיבוי מ Fiery XF server-סיסמת הכניסה ל החדש Fiery proServer-עדיין תהיה תקפה כשתתחבר ל