




Fiery JobFlow

Guia de Instalação





Onde instalar o Fiery JobFlow:

As opções para a instalação do Fiery® JobFlow™ variam de acordo com o tipo de servidor Fiery que você tem.

- **Para o Fiery FS200 Pro** ou servidores externos mais novos, instale o Fiery JobFlow diretamente no servidor Fiery.
 - Você também pode instalar o Fiery JobFlow em um **outro computador Windows** em vez de instalar diretamente no servidor Fiery.
 - **A maioria dos servidores Fiery FS200 Pro ou servidores mais novos** já vem com o JobFlow Base (versão gratuita) pré-instalado. Neste caso, vá para a etapa 4 abaixo.
- **Para servidores externos Fiery mais antigos (FS150 Pro, FS100 Pro, System 10, ou System 9R2)**, instale o Fiery JobFlow em um outro computador Windows.
- **Para servidores Fiery XF 7 ou mais recentes**, instale o Fiery JobFlow em outro computador com Windows.
- **Para todos os servidores Fiery integrados**, instale o Fiery JobFlow em um outro computador Windows.


Você deve ter o [Fiery Productivity Package](#) (Fiery FS350 e anterior) opcional ou o [Fiery Automation Package](#) (Fiery FS400 e superior) instalado e ativado para o servidor Fiery para conectar o Fiery JobFlow.



Observação: Quando o JobFlow estiver instalado em outro computador Windows ou em um servidor Fiery, é preciso instalar a Fiery Command WorkStation® no mesmo computador/servidor. Para fazer uso completo do módulo Impose no Fiery JobFlow, o Fiery Impose deve ser instalado e licenciado no mesmo computador Windows ou servidor Fiery.

Verifique qual servidor Fiery você tem:

Command WorkStation 5:



Command WorkStation 6 e 7:






Como instalar o Fiery JobFlow:

1. Para baixar e instalar o Fiery JobFlow, você precisará do **Fiery Software Manager**. [Você pode baixá-lo aqui](#).

Assim que o Fiery Software Manager estiver instalado, abra-o e clique no **botão de Download do Fiery JobFlow**.

2. Quando o download estiver concluído, clique no **botão Instalar** e siga as instruções. Após a instalação, o Fiery JobFlow criará um atalho no seu desktop.


IMPORTANTE: a Fiery Command WorkStation precisa estar instalada antes de iniciar a instalação do Fiery JobFlow. Caso contrário, você verá a seguinte mensagem de erro:




3. Clique duas vezes no **atalho do Fiery JobFlow** no desktop e crie um login para o Fiery JobFlow. O nome de usuário padrão é Admin.

Crie uma senha que atenda aos requisitos e clique em **Criar senha**.

Você precisará instalar o Fiery Software Manager antes de instalar o Fiery JobFlow:




Instale e crie seu login para o Fiery JobFlow:






4. Insira o endereço IP ou nome do **servidor do seu servidor Fiery** para conectá-lo como o dispositivo de saída padrão.

Conectar ao Fiery Servidor:




5. Agora você está conectado à versão gratuita do Fiery JobFlow Base. Se você tiver um código de licença para a versão paga ou para uma versão de avaliação gratuita por 30 dias, **clique no botão Atualizar agora**.

Insira o código da licença ou inicie seu teste de 30 dias



6. Clique no botão “Eu tenho uma chave de licença”. Siga as instruções para inserir o código de ativação da licença.





Comece a construir sua biblioteca de fluxo de trabalho:

Comece a desenvolver os seus próprios fluxos de trabalho ou baixe e importe fluxos de trabalho prontos para usar na Biblioteca do Fiery JobFlow em resources.fiery.com/jobflow-library.



**Enfocus
PitStop Pro**

A versão de avaliação gratuita por 30 dias do Fiery JobFlow também conta com uma biblioteca padrão de recursos do **Enfocus PitStop Pro**.

Opcional

Se você quiser criar os seus próprios recursos do Enfocus PitStop Pro, baixe o **instalador do Enfocus PitStop Pro** nos links abaixo e siga o processo de ativação:

Mac:

download.fiery.com/jobflow/enfocuspitstop/mac

Windows:

download.fiery.com/jobflow/enfocuspitstop/windows

Visão geral	Benefícios	Biblioteca	Espec
Biblioteca			
Modelos de fluxos de trabalho do Fiery JobFlow Base e do Fiery JobFlow			
Você pode criar os seus próprios fluxos de trabalho ou fazer o download e importar um dos modelos de fluxos de trabalho pré-configurados para começar a usar o Fiery JobFlow Base ou o Fiery JobFlow e automatizar processos. Os fluxos de trabalho têm todos os recursos necessários para o trabalho. Para obter mais informações sobre cada fluxo de trabalho, abra o resumo ou assista ao vídeo.			
Acesse os pacotes do JobFlow Connect .			
Nome do fluxo de trabalho	Compatível com	Descrição do fluxo de trabalho	Download
Seleciona e corrige 3 cartões de visita e faz a imposição (12x18)	JobFlow	Seleciona 3 cartões de visita duplex, acrescenta sangria se necessário e faz a imposição em 3 linhas de 8 cartões. O tamanho da pilha pode ser configurado ao definir as cópias no Fiery. É preciso ter o JobFlow 2.3 ou mais recente, o CWS 6.1 ou mais recente e o Fiery Impose. (Somente em Inglês)	Fluxo de trabalho
Faz a imposição com o agrupamento	JobFlow Base	Faz a imposição de trabalhos com o agrupamento automático de acordo com a caixa de agrupamento do Fiery Impose em	Fluxo de



Observação: se você comprar a versão completa do Fiery JobFlow, você também receberá uma licença para o Enfocus PitStop Pro.



Para obter mais informações, acesse www.fiery.com

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with Fiery, LLC products and services.

ColorGuard, ColorRight, Command WorkStation, ColorWise, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery Edge, Fiery Essential, Fiery HyperRIP, Fiery Impose, Fiery Impress, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Prep-it, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery TrueBrand, FreeForm, MicroPress, IQ, PrintMe, RIPChips, RIP-While-Print, Spot-On, Spot Pro, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Fiery, LLC and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.

© 2025 FIERY, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

FTL_051.05.25